

Paigaldusjuhend

Juhtseade tuleohutussüsteemidele

SVM EI 24V-5A / SVM EI 24V-8A



Tuleohutussüsteemid

Ventilatsioonisüsteemid

24V_{DC} maks. 5A / 8A

1 tuleohutuse rühm, 1 ventilatsiooni rühm

Sisendid tulekahjulülititele, tuule-/vihmaanduritele, ventilatsiooni juhtnuppude paneelile, suitsuanduritele ja Tuletõrje prioriteedi lülitile
Võimalus ühendada siinivõrku 35 juhtseadet

Paigaldise aadress

Nimi:

Aadress:

Tel:

Kontaktisik:

Paigaldamise kuupäev:

Paigaldis

Juhtseadmete arv ja tüüp (nt SVM EI 24V-5A):

Tuleohutussüsteemi rühmade arv:

Avamissüsteemi tüüp:

Avamissüsteemi tüüp:

Avamissüsteemi tüüp:

Väligne juhtsignaal (AFA-CCS):

Ventilatsiooni juhtimine:

Tuule-/vihmaandur:

230V toite rühm:

Sisukord

Paigaldise aadress/kirjeldus	2
Üldine kirjeldus.....	4
Paigaldamise ja kasutamise ettevaatusabinõud	5
Plahvatusoht.....	5
Paigaldamine.....	5
Iga-aastase ülevaatuse ja hooldamise nõuded.....	5
Mootori-/täituriväljundite ühendamine ja ahela jälgimine	6
Voolupiiraja LIP	7
Tulekahjulülitite kasutamine ja ühendamine	8
Suitsu-/kuumaandurite ühendamine.....	9
Ventilatsioonisüsteem – ühendamine ja häällestamine	9
Juhtseadme ühendusskeem	10-11
Välised LED-märgutuled esipaneelil (LED-paneel).....	12
Sisemised LED-märgutuled põhipaneelil	12
Kaitsme tehnilised andmed	12
Kõik vooluvaheldite asendid.....	13
Täiendavate juhtseadmete ühendamine ühe tuleohutussüsteemi rühmaga (siinivõrku ühendamine).....	14
Tuule-/vihmaanduri ühendamine / kõigi funktsionide sulgemine	15
Välise signaali vastuvõtmine, AFA jt juhtsüsteemidega ühendamine.....	15
Erifunktsioonid	16
Tuletõrje prioriteedi lülitி	16
Kaablite ristlõiked	17
Lõppasendi indikatsiooni ühendamine	18-19
Lock-Out Mode SLAVE (Kohustuslik ainult Ühendkuningriigis)	20
Lock-Out Mode MASTER (Kohustuslik ainult Ühendkuningriigis)	21
Tootekoodid ja tarvikud	22
EÜ vastavusdeklaratsioon	23
Tehnilised andmed	24

Red. 0.08 11.03.2021

Tootja

Actulux A/S
 Håndværkervej 2
 9560 Hadsund
 Taani

Tel: +45 98 57 40 90
 Faks: +45 96 15 28 00
 E-post: info@actulux.com
 www.actulux.com

Üldine kirjeldus

Juhtseadet saab kasutada katuseakende, suitsuluukide vms tuleohutus- ja ventilatsioonisüsteemi osa avamiseks.

Juhtseadmel on mitmed sisendid, mis võimaldavad jälgida nt tulekahjulülitite, suitsuandurite, kuumaandurite ning AFA- ja CCS-süsteemide saadetud signaale. Siseruumide ventilatsiooni reguleerimiseks saab ühendada juhtnuppuude paneeli, iganädalaste toimingute taimerid, siseruumi termostaadid ning välised tuule-/vihmaandurid. Juhtseadme esipaneelil olevad LED-märgutuled näitavad selle olekut (tava-, vea-, häireseisund) ning integreeritud potentsiaalivabad releed suudavad edastada tava-, vea- ja häireseisundi signaali hoone teistesse süsteemidesse.

Avamiseks või sulgemiseks muudetakse mootori toitepinge polaarsust.

Juhtseadmel on 72 h varutoite aku.

Unikaalne 4-soonelise kaabliga siinisüsteem võimaldab ühendada jadamisi kuni 35 juhtseadet ja kasutada neid ühtse süsteemina.

Juhul, kui temperatuur juhtpaneelis ületab 75°C, lülitub juhtseade HÄIRESEISUNDISSE.

Kaablite ühendamine juhtseadme sisenditesse ja väljunditesse on näidatud ühendusskeemil lk 10–11.

Sisendite ja väljundite üksikasjalikud kirjeldused leiate käesoleva juhendi vastavatest jaotistest. Kaablite ristlõikeid vt lk 17.

Vooluvaheldite ja DIP-lülitite abil saab hääldestada juhtseadme kasutama erinevaid sisendeid ja väljundeid. Erinevad määragud on näidatud vooluvaheldite asendite jaotises lk 13.

Juhtseadmega ühendatavate avamissüsteemide ja ühendatud komponentide maks. võimsustarbe **näited**.

Tüüp	24V toide
SA Power Single	4A
SA Power Double	8A (2 x 4A)
SA Power Large	8A
SA Power Mini	2,5A
Rotary 100	2,5A
Muud	Vt avamissüsteemi maks. võimsustarvet

Paigaldamise ja kasutamise ettevaatusabinõud

Juhtseadet võivad paigaldada ja hooldada ainult isikud, kes on volitatud paigaldama automaatseid tuleohutussüsteeme.

Plahvatusoht

Juhtseade sisaldab varutoite akusid, milles sisalduv energia võib vale käitlemise põhjustatud plahvatuse käigus vallanduda. Seega tuleb järgida järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Ärge lühistage kunagi varutoite akut.
- Ärge kasutage sisemiste akude laadimiseks väliseid laadijaid. Sobimatu laadija kasutamisel võivad akust eralduda plahvatusohtlikud gaasid.
- Ärge laske varutoite akul maha kukkuda, sest purunemisel võib sellest eralduda tugev hape.

Paigaldamine

Juhtseade võib kaaluda kuni 7 kg ja tuleb kinnitada piisava kandevõimega seinale. Seinakinnituseks mõeldud augud on plastist katte all olevas metallplaadis.

Mitme juhtpaneeli kõrvuti paigaldamisel peab nende vaheline vahemaa olema vähemalt 30 mm. Kõik kaablid tuleb ühendada vastavalt juhendi keskel toodud skeemile ja nende ristlõiked peavad olema valitud vastavalt tabelile lk 17. Pidage meeles, et juhtseade kasutab 24V toidet ja maks. pingelang on 15%, mis nõuab sobiva ristlõikega kaabli kasutamist (vt tabelit lk 17).

Kui kaablid läbivad tagumise plaadi, peavad plaadi servad olema kaablite kaitsmiseks ääreribadega kaetud.

Pidage meeles, et tihti võib olla nõutud (tervikliku paigaldise CE-märgise vm seaduse nõuetekohaseks) juhtseadme ühendamine eraldi 230V_{AC} vooluvõrku, millel on oma maalühise kaitselüliti ning lahklülitili ühendamine mootori ahelasse.

Pärast juhtseadme ühendamist tuleb enne süsteemi katsetamist selle akusid vähemalt 12 h laadida.

Iga-aastase (volitatud) ülevaatuse ja hooldamise nõuded

Volitatud personal peab juhtseadme ja avamissüsteemi talitlust vähemalt kord aastas katsetama.

Juhtseade teatab, millal tuleks hooldustööd teostada. Esipaneelil olevad LED-märgutuled vilguvad kiiresti. Juhtseade ja avamissüsteem jäävad muidugi täielikult funktsionaalseks. Kutsuge esimesel võimalusel hooldustehnik, et teha hooldustööd ning katsetada juhtimis- ja avamissüsteemi, et see oleks valmis järgmiseks kasutusaastaks. Järgida tuleb seaduslikke nõudeid ning katsetamine ja ülevaatus peab sisaldama vähemalt järgmisi toiminguid.

- Veenduge, et kõik avamissüsteemid liiguvad tulekahju funktsiooni aktiveerimisel täielikult avatud asendisse – ei tohiks teostada, kui tuulekiirus on suurem kui 6 m/s, sest siis ei pruugi olla võimalik avamissüsteemi automaatne sulgemine.
- Kontrollige akusid. Akude asendamisel on oluline kasutada sama tüüpi akusid, et need varustaks juhtseadet sobiva toitega.
- Kontrollige juhtseadme sisendeid ja väljundeid.
- Kontrollige tulekahjulülideid ning suitsu- ja kuumaandureid.

Akusid tuleb vahetada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui iga kolme aasta järel!
Kasutada sama kaubamärgi akut.

Mootori-/täituriväljundite ühendamine ja ahela jälgimine

Täiturid (mootorid) tuleb ühendada täituri väljundklemmidega 2–3.

Täituri väljundi jälgimine on võimalik sisse või välja lülitada (vaikimisi sisse lülitatud). Täiturite kaablid võib ühendada jadamisi, paralleelselt või kombineeritult (vt näidetega joonist või juhendi keskel olevat ühendusskeemi).

Kaablite õige polaarsuse tagamine on oluline. Täiturite ühendamisel tuleb kasutada alati voolupiirajat (nt Actulux LIP vms).

Mootori väljundi jälgimine

Juhtseadmel on väljundi jälgimiseks 3 võimalikku määragut, mida saab konfigureerida vooluvaheldiga J2.


Vooluvaheldi J2 asendis „Motor line”

Klemmid 2–3 väljundi jälgimine.

Vooluvaheldi J3 (täituri väljund) seatakse vastavalt tuvastatavate lõpptakistite (27 K Ω) arvule. Vooluvaheldi J3 ümbertöstmine võimaldab tuvastada 1 kuni 4 ahelat. See tähendab, et juhtseade ja täiturid võivad olla ühendatud jadamisi (kaabel katuseaknast 1 edasi katuseaknasse 2 jne) või paralleelselt (iga katuseaken ühendatud juhtseadmega oma kaabliga) või kombineeritult. Siiski tuleb meeles pidada, et tuvastada saab kuni 4 erinevat ahelat (igal 27 K Ω lõpptakisti).

Mudeli SVM EI 24V-5A puhul on maks. lubatud voolutugevus 5A, mudeli SVM EI 24V-8A puhul on see 8A.

	Vooluvaheldi kirjeldus
J3	Täituri väljundi 27 K Ω lõpptakistite arv
J2	Valib ahela jälgimise mootori klemmidel 2–3 (Mot Mon) või eraldi juhtmeklemmidel 1–3 (Ext Li Mon) või ahela mittejälgimise, kui J2/J3 eemaldada.
F1	Täituri väljundi 8A kaitse.



Vooluvaheldi J2 asendis „Ext 3 wire”.

Klemmid 1–3 väljundi jälgimine.

Vooluvaheldiga J3 (täituri väljund) valitakse, mitut ahelat (27 K Ω arv) soovitakse tuvastada – samal viisil kui mootori ahela puhul.

See määragang nõubab, et mootori väljundi ja mootori vahel oleks 3-sooneline kaabel.

Ahela kontrolli deaktiveerimine

Ahela kontrolli deaktiveerimiseks paigaldada 27K Ω takisti klemmid alla 1 ja 3.

Vooluvaheldi J2 paigaldada asendisse „Ext 3 wire monitor (line 1)” ning J3 asendisse „1“ Kasutada mootori väljundite klemme 2 ja 3 mootorite ühendamisel.

MÄRKUS: alati kasutada aktiivset ahela kontrolli kui võimalik.

Mootori ahela vea LED4 indikatsioon on aktiivne iga vea puhul mootori väljundis. Põleb, kui kaabel on katki. Vilgub kiiresti juhul, kui mootori väljund on ühenduses maandusega. Vilgub aeglaselt juhul, kui väljund on lühises.

MÄRKUS: kui vilgub – „RESET“ või sulgemine ei ole võimalik.

Voolupiiraja LIP funktsioon ja häälestamine (kui on paigaldatud)

Voolupiirat LIP (paigaldatud avamissüsteemile) kasutatakse 24V/48 DC toiteallika ja 1 või 2 täituri vahelise voolupiirajana. Kui saavutatakse seadud voolutugevuse piirväärust, vähendatakse täiturite kiirust. Täituri maks. võimsuse ületamisel täitub peatub 24/48 V tüüpide (LIP5, LIP6 või LIP7) puhul on sama pöörlemissuuna puhul lubatud maks. 3 ülekoormuse põhjustatud katkestust. Pärast seda pole enam selles suunas käitamine võimalik, kuni mootorit pole käititud vastassuunas. Selle eesmärk on kaitsta täituri ülekannet.

Pidage meeles, et avamisel peab LIP-i punane LED-märgutuli põlema. See näitab, et täituri toitepinge polaarsus on õige.


LIP-i määragute tabel

Tüüp	Plaadi tootekood	Plaadi kirjeldus	Pingi ja funktsioon	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8			
				Pole paigaldatud										
				Vt skeemi ülal										
LIP5	121315	A043	24/48V 1 kanal			27K SEES	Pole paigaldatud							
LIP6 *	121330	A044	24/48V 2 kanalit			VÄLJAS	SEES**	27K SEES	M1-M2 delay =SEES					
LIP7 Basic	121305	LIP7	24/48V 1 kanal			27K SEES	Pole paigaldatud							
LIP7 TA	121306	LIP7	24/48V 1 kanal Tandem		27K SEES	SEES = Com	VÄLJAS = Slave	SEES = Master	VÄLJAS = Syncro Mode	SEES = Tandem Mode	****	pole kasutuses		
LIP7 OC ***	121308	LIP7	24/48V 1 kanal Syncro w/ asendinäiduga.		27K SEES	SEES= Com	VÄLJAS = Slave	SEES = Master	VÄLJAS = Syncro Mode	SEES = Tandem Mode	****	pole kasutuses		

* SA Power Large – rööptalitus: vooluvaheldi OPT paigaldatud. Mõlemad mootorid peatuvad samal ajal, kui üks peatub ülekoormuse tõttu.
** DIP4 VÄLJAS = Syncro režiim - mõlemad mootorid peatuvad samal ajal, kui ühes puudub vool (1,5 sek. reageerimisaeg)

*** Vajab Reed kontaktiga mootorit. (3-sooneline kaabel sh. must kaabel)

**** VÄLJAS = viivitus puudub Master ja Slave vahel / SEES = 7 sec. viivitus Master ja Slave vahel.



Tulekahjulülitite kasutamine ja ühendamine (nt tüüp WSK 320 või BVT)

Tulekahjulülit koosneb reeglina järgnevast.

- Klaas puruneb ja punane nupp aktiveeritakse vajutamisega. See seab juhtseadme HÄIRESEISUNDISSE, mis aktiveerib mootori väljundi (hooldamise ja katsetamise ajaks saab katte avada võtme abil).
- LÄHTESTUSNUPP, mis tühistab juhtseadmes häireseisundi ja alustab sulgemistsükli umbes 180 s. Pidage meeles, et LÄHTESTAMINE ei tühista süsteemis vigu (nt ahela vead jms). Nende põhjused tuleb välja selgitada ja kõrvaldada.
- PUNANE LED-märgutuli näitab, et juhtseade on HÄIRESEISUNDIS ja mootori väljund on aktiivne või seda on aktiveeritud.
- KOLLANE LED-märgutuli näitab, et süsteem on veaseisundis. Kutsuge hooldustehnik.
- ROHELINE LED-märgutuli näitab, et süsteem on tavaolekus ja aktiivseid vigu pole.

Tulekahjulülit ÜHENDATAKSE, nagu näidatud joonisel.

Tulekahjulülitite paigaldis tuleb lõpetada 10 K Ω või 27 K Ω lõpptakistiga viimase lüldi juures, et oleks võimalik korrektne ahela jälgimine. Selleks võib tösta tehases paigaldatud lõpptakisti klemmiliistult ümber viimasesse tulekahjulülitisse või ühendada **vooluvaheldi J1**, kui kasutatakse tulekahjulülitit BVT (see ühendab ka 10 K Ω lõpptakisti).

DIP-lülititega saab häälestada juhtsüsteemi tulekahjulülti sisendi toimimise.

DIP 1 (Conf. firesw.)

Sees = HÄIRESEISUND vahemikus 500–3 K Ω (ahela viga lühiühenduse või avatud ahela korral).

Väljas = HÄIRESEISUND vahemikus 0–3 K Ω (ahela viga avatud ahela korral).

DIP 2 (Failsafe)

Sees = tulekahjulülit mis tahes ahela viga lülitab juhtseadme HÄIRESEISUNDISSE. Seda funktsiooni saab kasutada, kui tulekahjulülitite ja suitsuandurite kaablid pole tulekindlad.

Väljas = viga ei aktiveeri HÄIRESEISUNDIT.

BVT

1 roheline LED-märgutuli OK (süttib, kui kõik korras ja sulgemisel)

2 kollane LED-märgutuli (süttib vea korral)

3 punane häire LED-märgutuli (hädaolukord)


4 maandus (-)

5 pole kasutusel


6 tulekahjulülti lähtestamine

7 tulekahjulülti hädaolukorras avamine

Vooluvaheldi J1 tohib olla ainult viimasel komponendil või tulekahjulütil



(o)



Suitsu-/kuumaandurite ühendamine

Suitsu- ja kuumaandurid ühendatakse, nagu näidatud skeemil.

Ahela jälgimine: korrektne ahela jälgimine on garanteeritud ainult heaksiidetud andurite kasutamisel. Muude andurite takistused ja võimsustarbed võivad erineda.

Ventilatsioonisüsteem – ühendamine ja häälestamine

Mootori väljundit saab juhtida eraldi juhtnupu paneeliga.

Ventilatsioonisüsteemi käsitsi juhtimiseks on järgmised võimalused.

Potentsiomeeter impulssrežiimi asendis

Üles-nuppu saab vajutada 3 korda, millest iga annab 6 s avamisaega. Pärast seda ei toimu midagi. Pidev avamissignaal annab $3 \times 6\text{ s} = 18\text{ s}$. Üks alla-nupu vajutus sulgeb täituri täielikult perioodiks, mis on täieliku avamise ajast 18s pikem. „Täituri pumpamise” vältimiseks on lubatud maks. 3 järjestikust sulgemiskatset.



Potentsiomeeter pidevrežiimi asendis

Kuni üles- või allasignaal on aktiivne, täiturid töötavad.


Potentsiomeeter varieeruva impulssrežiimi asendis

Eelnevalt mainitud avamisimpulsi aja saab seada potentsiomeetril vahemikku 1–60 s.


Potentsiomeetri asendi muutmisel vilgub madala akupinge LED-märgutuli umbes 4 s, et näidata, et potentsiomeeter on impulssrežiimis. Ahela rikke LED-märgutuli vilgub 4 s pidevrežiimi korral ja vahelduvvoolu rikke LED-märgutuli vilgub varieeruva impulssrežiimi korral.



Siseruumi termostaadid, iganädalaste toimingute timerid, CCS jt ventilatsioonisüsteemi välised juhtseadmed saab ühendada ventilatsiooni juhtimise sisendisse.



Connection SVM EI 24V - 5A/8A



LED-märgutuled emaplaadil ja esipaneelil

LED/värvis	Sümbol	Kasutusvõimalus	Haire/tulekahju	Ventilaatsiooni juhtimine
LD1/punane		Täitur avatud (punane). Süttib täituri avanemisel.		
LD2/roheline		Täitur suletud (roheline). Süttib täituri sulgemisel.		
LD3/punane		Vihmaandur aktiivne (punane). Süttib, kui tuule-/vihmaandur on aktiivne.	Jah	Ei
LD4/punane		Täituri ahela viga (punane). Süttib kui täituri vooluring on avatud, vilgub maanduse ebaõnnestumisel või lühise tekkimisel. Juhul, kui RESET või sulgemine ei võimalik, vt. lk 7	Jah	Ei
LD5/punane		Tulekahjulülit ahela viga (punane). Süttib tulekahjulülit ahela vea korral, vilgub, kui tuletörje prioriteedi lülitil on ahela viga	Jah	Ainult sulgemine
LD6/punane		Suitsuanduri ahela viga (punane). Süttib suitsuanduri ahela vea korral, vilgub temperatuuril üle 75 °C juures	Jah	Ainult sulgemine
LD7/punane		Siini viga (punane). Süttib, kui muude juhtseadmete SIINISIGNAAL puudub. Asjakohane ainult siis, kui J4-J7 on paigaldatud.	Jah	Ainult sulgemine
Roheline Plaat + esipaneel	OK	Põleb, kui kõik on korras. Ei põle juhtseadme kohaliku vea korral. Vilgub, kui siiniühenduse kaudu on saadud veasignaal muult juhtseadmelt.	Jah	Jah
Kollane Plaat + esipaneel	!	Rike Põleb juhtseadme kohaliku vea korral. ja siis, kui siiniühenduse kaudu on saadud veasignaal muult juhtseadmelt.	Jah	Ainult sulgemine
*Kollane Plaat + esipaneel	☒	Ahela viga Vilgub juhtseadme kohaliku vea korral ja kui juhtseadme kaane kaabel või sillus (jumper) J9 (Foil) ei ole paigaldatud. ja siis, kui siiniühenduse kaudu saadud veasignaal muult juhtseadmelt.	Jah	Ainult sulgemine
*Kollane Plaat + esipaneel	!	Vahelduvvoolu viga Vilgub juhtseadme kohaliku vea korral. ja siis, kui siiniühenduse kaudu on saadud veasignaal muult juhtseadmelt.	Jah	Ainult sulgemine
Punane Plaat + esipaneel	!	Haire Põleb punaselt.	Jah	Ei
*Kollane Plaat + esipaneel	□	Alalisvoolu viga Vilgub normaalkiirusel (1 Hz) selle juhtseadme kohaliku aku vea korral või siini kaudu saadud veateate korral muult juhtseadmelt Vilgub suurel kiirusel (10 Hz), kui aku pingi on väiksem kui 19 V. Lähestada DIP 4 abil: OFF (VÄLJAS) / ON (SEES)		
Sinine Plaat + esipaneel	!	Põleb siniselt avatud seisundis (kui aknad on avatud), vilgub, kui mootor liigub üles ja alla		
LED märgistatud *		Iga-aastase hoolduse aeg. Helistage müügiesindajale. (vilguvad kiiresti)	Jah	Jah

Kaitsme tehnilised andmed

Paigutus	24V
Kaitsme nimi	
F1 8A kiiretoimeline kaitse	1tk 24V mootori väljundi jaoks

Kõik vooluvaheldite asendid (SVM EI emaplaat)

	Tekst plaadil	Tehasepaigaldus	Paigaldatud/SEES asend	Eemaldatud/VÄLJAS asend
DIP 1	Conf. Fireswitch	Ei	Tulekahjulülit aktiivne vahemikus 500–3KΩ. Suitsuanduri lühis sisend genereerib liini vea	Tulekahjulülit aktiivne vahemikus 0–3KΩ. Suitsuanduri lühis sisend genereerib häire
DIP 2	Failsafe	Ei	Tulekahjulülit või anduri ahela viga lülitab juhtseadme häireseisundisse.	Tavarežiim
DIP 3	Temp. Detekt	Ei	Mootori ahela viga (ülemise takisti ala) = häire	Tavarežiim
DIP 4	Ser	Jah	Aktiivne	Mitteaktiivne
DIP 5	Snitch	Ei	LED-märgutuled „mäletavad“ vigu (ahela, vahelduvvoolu/aku, siini viga). LED-märgutulesid saab lülitada välja / lähtestada ainult DIP-lülitil väljalülitamisega.	Tavarežiim
DIP 6	Fail Relay	Ei	Rikkerelee näitab, kas katuseaken on avatud.	Tavarežiim (töötab rikkereleena)
DIP 7	Week open	Ei	Iganädalane avamise (2 s) / sulgemise (5 s) tsükkel on aktiivne.	Iganädalane avamise/sulgemise tsükkel pole aktiivne.
DIP 8	Option	Ei	BVT täisavatuse indikatsioon	Tavarežiim
DIP 9	Sprinkler	Ei	Aktiivne andur sulgeb mootori väljundi (avab tulekahju teatenupu aktiveerimine).	Tavarežiim – aktiivne andur või tulekahjulülit avab mootori väljundi.
DIP 10	Bus comfort	Ei	Juhtseade reageerib siinivõrgu ventilatsiooni juhtimise signaalile.	Juhtseade ei reageeri siinivõrgu ventilatsiooni juhtimise signaalile. // NB! Reageerib alati tuule-/vihmaanduri signaalile ja siinivõrgu rikkesignaalile ning kohalikule ventilatsiooni juhtimise signaalile.
DIP 11	Bus fire	Ei	Juhtseade reageerib siinivõrgu häiresignaalile.	Juhtseade ei reageeri siinivõrgu häiresignaalile. //NB! Reageerib alati tuule-/vihmaanduri signaalile ja siinivõrgu rikkesignaalile ning kohalikule häiresignaalile (andur või tulekahjulülit).
DIP 12	Lock-Out Mode	Ei	„Slave“ juhtseadmed saavad siseneda lukustusrežiimi, vt lk 20	Tavarežiim
J1	J1	Jah	Sisemine sumisti ON	Sisemine sumisti OFF
J3 (mootor)	1 - 2 - 3 - 4	Asend 1	Ühendage vastavalt täituri 27 KΩ lõppetakistite arvule.	Ahela jälgimine puudub.
J2 (mootor)	Mot Mon act.	Jah	2-soonelise kaabliga ahela jälgimine 27 KΩ lõppetakisti kaudu (klemmidel 2-3)	Ahela jälgimine puudub.
	Ext Li Mon act.	Ei	3-soonelise kaabliga ahela jälgimine otse mootoriga ühendatud täituriga.	
J4 (siin)	Start term. + Master	Ei	Siinivõrgu esimene juhtseade	Vt juhtseadmete siinivõrkü ühendamist käsitlevat jaotist lk 14.
J5 (siin)	Ei			
J6 (siin)	Slave	Ei	Siinivõrgu keskmine ja viimane juhtseade	
J7 (siin)	End term.	Ei	Siinivõrgu viimane juhtseade	
J9	FOIL	Jah (Basic)	Juhtseadme kaane kaabli jälgmine	
J11	BatSup->Ø23	Ei	Aku varutoide klemmile 23	23 klemm üksnes vahelduvvooluga

Muud: lähestusaeg = 180 s sulgemisel // mootori väljundi ja koormuse katkestamine 360 s järel // ventil. var. (potentsiomeeter): 1–60 s.

Täiendavate juhtseadmete ühendamine ühe tuleohutussüsteemi rühmaga (siinivõrku ühendamine)

Siinivõrk võimaldab ühendada 2–35 juhtseadet ja panna need tegutsema ühe süsteemina. Juhtseadmed suhtlevad omavahel 4-soonelise kaabliga siinivõrgu kaudu. Kasutada võib nt $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$ tulekindlat kaablit.

Klemmid A1, A2, A3 ja A4 on sisendsignaali jaoks ja B1, B2, B3 ja B4 väljundsignaali jaoks. Esimesel juhtseadmel peab siin J4 olema sees. Iga juhtseade võib olla „Master“ ja J5 peab olema seetõttu samuti sees. Siinikaabel on ühendatud väljundklemmidega B1, B2, B3 ja B4 ning viib järgmisesse juhtseadmesse, mis on alamseade (J6 peab olema seega sees). Kaabel on ühendatud järgmiste juhtseadme sisendklemmidega A1, A2, A3, A4 ja sellest edasiviiv kaabel on ühendatud klemmidega B1, B2, B3 ja B4. Viimasel alamjuhtseadmel peavad olema J7 ja J6 ühendatud, et siiniühendus lõpetada.

HÄIRE: Häired tulekahjulülitit suitsu/kuumat anduritest on kontrollitavad lokaalselt. Kui DIP11 on seadistatud, lülitub juhtseade häireseisundisse. Kui mõni teine juhtseade on ühendatud, lülitub siin häireseisundisse.


LÄHTESTAMINE: ühe juhtseadme või tulekahju teatenupu lähestamisel aktiveeritakse ka kõigi ülejäänud juhtseadmete lähestamine ja kõigi mootoriväljundite sulgemine umbes 180 s.

VENTILATSIOONI JUHTIMINE: ventilatsiooni juhtimine on võimalik igalt kohalikult juhtseadmel. Kui DIP10 on seadistatud, reageerib juhtseade igale ventilatsiooni signaalile, mis saadud siinivõrgu teistest juhtseadmetest. Tuule-/vihmaanduri olemasolul juhib see kõiki siinivõrgu juhtseadmeid olenemata DIP seadistustest.

Siinivõrku ühendatud juhtseadmete talitluse kirjeldus

Kui siinivõrku on ühendatud rohkem juhtseadmeid, jälgivad/edastavad juhtseadmed järgmist teavet.

- Tuvastatud siiniviga paneb emaplaadi LED-märgutule LD7 põlema/vilkuma.
- Tuvastatud siiniviga lülitab kõik siinivõrgu juhtseadmed veaseisundisse (ahela viga).
- Kui mõni juhtseadmetest lülitub häireseisundisse, lülitatakse kõik võrgu juhtseadmed häireseisundisse.
- Kui mõni juhtseadmetest lülitub kindlasse veaseisundisse (ahela, vahelduvvoolu, aku või siini viga), lülituvad ka ülejäänud juhtseadmed veaseisundisse. Vea tüüp on näidatud iga juhtseadme esipaneelil. Viga mitte põhjustanud juhtseadme esipaneelil olev tavaseisundi LED-märgutuli OK vilgub samamoodi kui vea põhjustanud juhtseadme oma. Vea põhjustanud juhtseadme LED-märgutuli OK kustub.



Tuule-/vihmaanduri ühendamine / kõigi funktsioonide sulgemine

Juhtseadmega saab ühendada tuule-/vihmaanduri.

Tuule-/vihmaandurit reguleeritakse vastavalt juhistele.

Täiturid peaksid olema suletud, kui tuulekiirus ületab 6 m/s.

Emaplaadi LED-märgutuli LD3 näitab, et tuule-/vihmaandur on aktiivne – vilgub, kuni sisend on aktiivne.



Kuni tuule-/vihmaandur on aktiivne, ei saa mootori sisendeid avada ventilatsiooni juhtnuppudega.

Tuule-/vihmaandur sulgeb kõik juhtseadmed, mis on ühendatud siinivõrguga.

Ilmajaama sisendisse saab ühendada iganädalaste toimingute taimeri, mis tagab, et kõik suletakse õigel ajal (nt tööpäeva lõpus).

Klemmid 22 ning 23 toide üksnes vastavalt vahelduvvoolu standardile. Kuiaku varutoide on vajalik, ühendage J11.

MÄRKUS: Olge teadlik ooteajast voolutarbest tulenevalt.



Potential free ALARM switch.
Com + NO connected on alarm.
Max 48V 0,5A

Potential free Failure switch.
Com + NO connected on failure.
Max 48V 0,5A

Extra relay print #111933
provides 2 additional
potential free contacts
each 30V 0,5A

Välise signaali väljund, AFA jt juhtsüsteemidega ühendamine

Juhtseade suudab edastada häireseisundi signaali välissüsteemidesse potentsiaalivabade kontaktide klemmidel 4 (COM), 5 (NC) ja 6 (NO).

Juhtseade suudab edastada veaseisundi signaali välissüsteemidesse potentsiaalivabade kontaktide klemmidel 7 (COM), 8 (NO) ja 9 (NC).

Häire- ja veaseisundi kontaktid töötavad paralleelselt kõigil siinivõrku ühendatud juhtseadmetel.


DIP6 (rikkerelee)

Sees = rikkerelee muudab talitlust, et näidata avatud/suletud akent.

Kuidas luua ühendusi Tulekahjuhäire juhtseadmetest.

Juhtseade suudab vastu võtta potentsiaalse null voldi häiresignaali näiteks AFA süsteemist tulekahjulülitit või suitsu-/kuumaandurite klemmide 16 ja 17 sisenditest.

Ahela jälgmise takisti peab olema paigaldatud AFA süsteemi kontaktis.



Erifunktsoonid

Sprinkleri funktsoon

DIP 9 sees – sprinklersüsteemi olemasolul aktiveerib erifunktsooni. Kui see funktsoon on aktiivne, suletakse täituri väljund, kui suitsu-/kuumaanduri sisend on aktiivne. Tulekahjulülit aktiveerimisel täituri väljund avatakse.

Iganädalane avamine/sulgmine

DIP 7 sees – mootori väljund avatakse koraks (3 s) kord nädalas ja suletakse kohe pärast seda. Seda funktsooni kasutatakse katuseakende hermeetilisuse tagamiseks, et hoida neid veekindlatena.

LIP-i kuumaanduri talitus

DIP 3 sees – igasse LIP-i saab paigaldada kuumaanduri (70...100 °C). Temperatuuri ületamisel lülitub juhtseade häireseisundisse ja avamissüsteem avatakse.

Lock-Out Mode


DIP 12 sees – vt lk 20

Tuletörje prioriteedi lülit

Tuletörje prioriteedi lülit on prioriteeti omav lülit, mis võimaldab tuletörjugal juhtida paneeli sõltumata anduri sisenditest. Lülitage DIP8 välja.

Ühendus/funktsoon

- Lülit CLOSE (SULGE) aktiveerib juhtseadmes täiturite sulgemise 180 sekundiks ja juhtseade jäab häireseisundisse.
- Lülit OPEN (AVA) aktiveerib juhtseadme täiturite avamise, kui see pole häireseisundis ja juhtseade lülitub häireseisundisse.
- Avatud olekus (aknad avatud) aktiveeritakse LED-väljund. Kui täitur liigub lahti või kinni, vilgub LED sagedusega 1 Hz, rikke korral vilgub LED sagedusega 10 Hz.
- Väljund on maksimaalselt 1 mA 24 V.
- Lülititel OPEN (AVA) ja CLOSE (SULGE) on ahela kontroll.
- Ühendada saab ainult ühe tuletörje prioriteedi lülit.
- Valikute OPEN (AVA) ja CLOSE (SULGE) samaaegsel aktiveerimisel = toimub lähestamine.
- Sisend ei ole osa tulekahjulülit seadistamise lülitist DIP1 = sisend on aktiivne vahemikus 0–3 KΩ.



Kaablite ristlõiked


Selleks, et tuleohutussüsteem vastaks standarditele ja töötaks hädaolukorras korrektelt, on oluline järgida kaablitüüpide ja ristlõigete nõudeid.

Kaks kõige tähtsamat omadust on kaablite hea tulekindlus ja see, et täiturite kaablite pingelang ei ületa 15% suitsuluukide täiskoormuse korral.

Järgmiste komponentide ühendamiseks tuleb kasutada tulekindlaid kaableid (vastavalt standardile IEC 60331):

Täituritega avamissüsteem, 24V	2 juhet, vt skeemi (3 välissignaali sisendi juhet)	Max. kaabli pikkus
Tulekahjulülit, 24V	Min $6 \times 0,5 \text{ mm}^2$ (0,8 mm)	100 m*
Suitsuandur 24V	Min $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ (0,8 mm)	100 m*
Kuumaandur	Min $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$ (0,8 mm)	100 m*
Juhtseadmete vaheline kaabel (siin)	$4 \times 0,5 \text{ mm}^2$ (0,8 mm)	300 m*

* 100 m pikema kaabli korral tuleb kasutada korralikult suletud varjestatud kaableid.




Järgmiste komponentide ühendamiseks võib kasutada tavalisi kaableid:

Juhtsüsteemi toide 230V _{AC}	nt $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ PVIK-J
Ventilatsiooni juhnupp 24V	Min $3 \times 0,5 \text{ mm}^2$
Tuule-/vihmaandur 24V	Min $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$



SVM EI 24V-5A/8A tabel – lubatud pingelang 15% = 3,6V

Võim-sustarve rühma kohta amprites	Kaabli ristlõige ja soonte arv						
	$2 \times 1,5 \text{ mm}^2$	$2 \times 2,5 \text{ mm}^2$	$4 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ($2 \times 1,5 + 2 \times 1,5$)	$4 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ($2 \times 2,5 + 2 \times 2,5$)	$2 \times 6 \text{ mm}^2$	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ($2 \times 2,5 + 3 \times 2,5$)	$2 \times 10 \text{ mm}^2$
2	74 m	123 m	148 m	246 m	295 m	307 m	492 m
4	37 m	61 m	74 m	122 m	148 m	154 m	244 m
6	25 m	41 m	50 m	82 m	98 m	102 m	164 m
8	18 m	31 m	36 m	62 m	74 m	77 m	124 m

Lõppasendi indikatsiooni ühendamine



Truth table			
State	AUX1	AUX2	RESULT
1	< 3k ohm	< 3k ohm	Not Open
2	10kohm	10kohm	Fail
3	0 ohm	+10kohm	Fail
4	+10kohm	0 ohm	Fail
5	5kohm	5kohm	Fail
6	0 ohm	10kohm	Open
7	10kohm	0 ohm	Not Open



Lock-Out Mode SLAVE

Slaves are connected to Smoke Vents on each floor.

DIP11 = ON

DIP12 = ON



When Slave Panel receives an alarm signal from Manual control Point or Smoke Detector:

- it enters Alarm, sets its motor output in open direction and transmit Fire on the bus.
- the Master enters Alarm (Flashes 1Hz with Alarm led) and sets its motor output in open direction.
- the other Slaves enter lockout (Flashes 10Hz with Alarm led) and set its motor output in close direction
- the lockout slave's can't enter alarm mode from manual control point or smoke detector, before reset has been executed.

Fireman's Priority Switch:

Slaves can have a local Fireman's Priority switch to override the lock-out mode.

The Fireman's Override Switch will be able to control the slave panel whatever the alarm condition.

Pressing Open / Close buttons on the Fireman's Priority Switch at the same time:

- reset is executed.
- the blue led will flash for 5 seconds.
- Open / Close buttons are disabled during this.

NOTE - A Slave unit in lockout mode will not respond to any inputs.

The only way of controlling the Slave unit in lock-out mode, is by using a Fireman's Priority Switch.

Lock-Out Mode MASTER

Master is connected to the Smoke Vent.

DIP11 = ON

DIP12 = ON



When Master Panel receives an alarm signal from Manual control Point or Smoke Detector:

Only Master panel enters alarm mode sets its motor output in open direction

Fireman's Priority Switch:



The Master can have a Fireman's Priority Switch installed to overrule alarm mode.

The Fireman's Override Switch will be able to control the panel whatever the alarm condition.

Pressing Open / Close buttons on the Fireman's Priority Switch at the same time:

- reset is executed.
- the blue led will flash for 5 seconds.
- Open / Close buttons are disabled during this.

SLAVE EVENT	MASTER	ALL OTHER SLAVES
SMOKE Manual Control Point (MCP)	FIRE MODE FIRE mode	FIRE mode FIRE mode Lock-Out mode Lock-Out mode



MASTER EVENT	ALL SLAVES
SMOKE Manual Control Point (MCP)	FIRE MODE - -



Tootekoodid ja tarvikud

Tootekood	Varuosa nimetus	Kirjeldus
121620	Kontrolleri trükkplaat	Emaplaat
211062	Toiteallikas 150W 27VDC MW	Toiteallikas 230VAC/27VDC 5A juhtpaneelile
211072	Toiteallikas 200W 27VDC MW	Toiteallikas 230VAC/27VDC 8A juhtpaneelile
211210	Kaitselülit 13A	Automaatkaitse 13A / sisendklemm
800348	Aku 12V / 7,2Ah, 151 × 65 × 98 mm	Aku 24A / 5A juhtseadmetele / 8A juhtseadmetele
111789	Tulekahjulülit / lähtestusnupp IP40 Actulux	Tulekahjulülit IP40
111629	Asendusklaas BVT	Tulekahju teatenupu asendusklaas
111626	Tulekahjulülit WSK/BVS (IP65 korpusega)	IP65 korpusega tulekahjulülit IP65
111960	Vihmaandur 250VAC/24VDC	Vihmaandur sulgeb kõik komponendid vihma
111961	Tuule-/vihmaandur 250VAC/24VDC	Tuule-/vihmaandur sulgeb kõik komponendid vihma või tugeva tuule korral.
111735	Kuumaandur +75 °C	Kuumaandur, mis aktiveerub 75 °C juures.
111741	Kuumaandur +90 °C	Kuumaandur, mis aktiveerub 90 °C juures.
111740	Suitsuandur, optiline	Optiline suitsuandur
111943	Suitsuandur, ionandur	Ioonsuitsuandur nähtamuks suitsu tuvastamiseks
111753	Ventilatsiooni juhtnuppude paneel OPUS (korpusega)	Ventilatsiooni juhtnuppude paneel OPUS koos korpusega
111758	Ventilatsiooni juhtnuppude paneel FUGA (korpusega)	Ventilatsiooni juhtnuppude paneel FUGA koos korpusega
111760	Iganädalaste toimingute taimer (1 kanal)	Iganädalaste toimingute taimer, mis suudab nt kõik õhtul sulgeda.
111761	Ventilatsiooni juhtnuppude paneel (üles/alla) OPUS IP44	Valge ventilatsiooni juhtnuppude paneel Opus 44
111767	AUTOM/KÄSITSI juhtnuppude paneel OPUS (korpusega)	Valge ventilatsiooni juhtnuppude paneel (automaatne/kätsiti) OPUS; aktiveerib siseruumi termostaadi või iganädalaste toimingute taimeri.
111770	Siseruumi termostaat RTR (takistiga)	Siseruumi termostaat ventilatsiooni juhtimiseks
111933	Releede trükkplaat (2 lisaväljundit)	Plaat, millel 2 × 2 lisaväljundit (30V; 0,5A)
122201	PCB SVM EI Daughter R2	Seadme SVM EI andmesalvesti
121611	Programming PCB f. SVM Central	Andmelogi lugemise liides
111892	Saatja Vihma- ja tuuleandurile	Juhtmevaba ilmasignaal koos #111894
111894	Kaugjuhtimise w/vastuvõtja SVM	Juhtmevaba ventilatsiooni juhtimine
111980	Tuletörje prioriteedi lülit	Tuletörjuja nupp, alista alarmi ja sulgub

(DK) YDEEVNEDEKLARATION IHT. FORORDNING NR. (EU) 305/2011
 (UK) DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION NO. (EU) 305/2011
 (D) LEISTUNGSERKLÄRUNG GEMÄSS DER VERORDNUNG NR. (EU) 305/2011
 (F) DECLARATION DES PERFORMANCES SELON RÈGLEMENT UE 305/2011



EN 12101-10:2005

Produkt: **Strømforsyning**
 Product: **Power Supply**
 Produkt: **Stromversorgung**
 Produit: **Source de courant**

Type/Type/Typ/Type: **SVM/SVM EI/DFM 24V/5A & SVM/SVM EI/DFM 24V/8A**

Formål: **Strømforsyning til aktuator brugt i forbindelse med brandventilation**
 Purpose: **Power supply for actuators used for SHEV**
 Verwendungszweck: **Stromversorgung für Antriebe, die für Rauchabzug genutzt werden**
 Description du produit: **Asservissement pour vérins électriques**

Producenten: **Actulux A/S, Haandvaerkervej 2, 9560 Hadsund Denmark**
 Manufacture: **Actulux A/S, Haandvaerkervej 2, 9560 Hadsund Denmark**
 Hersteller: **Actulux A/S, Haandvaerkervej 2, 9560 Hadsund Denmark**
 Usine de fabrication: **Actulux A/S, Haandvaerkervej 2, 9560 Hadsund Denmark**

System for attestering og kontrol af ydeevne:/
 System for attestation and verification of performance:/
 System zur Bescheinigung und Prüfung der Performance:/
 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:

Det bemyndigede organ **0402 RISE Research Institute of Sweden** udførte den indledende inspektion af fabrikken og af dennes egen produktionskontrol samt løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikvens egen produktions- kontrol til **SYSTEM 1**, og følgende vises:

The notified body **0402 RISE Research Institute of Sweden** made the initial inspection of factory and of factory production control, and ongoing monitoring, assessment and evaluation of factory production control to the **SYSTEM 1** and the following is displayed:

Die notifizierte Stelle **0402 RISE Research Institute of Sweden** hat die Erstinspektion des Werkes und der werks- eigenen Produktionskontrolle sowie die laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **SYSTEM 1** vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

L'organisme notifié **Rise (Research Institute of Sweden) 0402** a procédé à l'inspection initiale de l'usine et à son propre contrôle de production, ainsi qu'à la surveillance, à l'appréciation et à l'évaluation continues du contrôle de production propre à l'usine pour **SYSTEM 1**. Les éléments suivants sont indiqués:

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE NO. 0402 – CPR – SC0354-13

Feature/Feature/Merkmal/ Fonctionnalité	Ydeevne/Performance/Leistung/ Performance	Specification/Specification/Spezifikation Spécification
Environmental class 1	Class A	EN 12101-10:2005/AC:2007

Ydeevnen af produktet i overensstemmelse med punkt 1 og 2 svarer til den deklarerede ydeevne for punkt 9.
 Ansvarlig for udfærdigelse af denne ydeevnedeklaration er producenten der er henvist til i punkt 4.
 Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på fabrikanten af:

The performance of the product in accordance with point 1 and 2 corresponds to the declared performance for point 9.
 Responsible for creating this declaration of performance is only the manufacturer referred to point 4.
 Signed on behalf of the manufacturer and the name of the manufacturer of:

Die Leistung des Produkts gemäß den Punkt 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Les performances du produit identifiées aux points §1 et §2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point §9.
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point §4.
 Signé au nom du fabricant et nom du fabricant de:

Hadsund d. 1 June 2020, Jens Buus, Managing director

Tehnilised andmed	SVM EI 24V-5A	SVM EI 24V-8A
Toide	230V AC / max. 1.2A	230V AC / max. 1.7A
Väljundvool	24V DC	24V DC
Mootoriväljundid	1 tk (ahela tuvastamine: 1–4 ahelat)	1 tk (ahela tuvastamine: 1–4 ahelat)
Maks. koormus	5A	8A
Töötemperatuur	-15°C - +40°C	-15°C - +40°C
Kaitseklass	IP54	IP54
Varutoite aju (72 h)	Jah	Jah
Akud	2 tk, 12V (7Ah)	2 tk, 12V (7Ah)
Mõõtmad (L x K x S)	238 x 113 x 286 mm	238 x 113 x 286 mm
Mass koos akudega	7,5 kgs.	7,5 kgs.
Värvus	Valge esipaneel, must näidikupaneel	Valge esipaneel, must näidikupaneel
Tuleohutuse rühmad	1 tk ahela tuvastamisega. Tulekahjulülitite maks. võimsustarve (LED ja sumisti) = 17,6 mA = umbes 8 tulekahjulülitit / 1 Tuletörje prioriteedi lülitit	
Ventilatsiooni rühmad	1 tk; piiramatu arv ventilatsiooni juhnapuppe.	
Suitsu-/kuumaanduri sisendid	1 tk koos ahela tuvastamisega. Kõigi andurite maks. võimsustarve = 2,2 mA = umbes 22 andurit. Lävihiinnamehhanism 30mA	
Tuule-/vihmaanduri sisend / kõigi sulgemine	Jah	Jah
Haire väljund	Jah; potentsiaalivaba kontakt; maks. 48V / 0,5A.	Jah; potentsiaalivaba kontakt; maks. 48V / 0,5A.
Rikkeväljund	Jah; potentsiaalivaba kontakt; maks. 48V / 0,5A	Jah; potentsiaalivaba kontakt; maks. 48V / 0,5A
24 V DC väliseks kasutamiseks	24V DC / maks. 0,5A (230 V võrgupinge korral)	24V DC / maks. 0,5A (230 V võrgupinge korral)
Siiniühendus	Jah; 2–35 juhtseadme ühendamine; ahela tuvastamine	
LED-märgutuled esipaneelil	OK / vahelduvvoolu rike / madal akupinge / ahela rike / häire / ventilatsioonisüsteemi avamine	
Heakskiidud/vastavus	EN12101-10:2005 järgi heaks kiidetud ja sertifitseeritud. Klass A (topelttoide) Kaitseklassklass 1 (kuni -15 °C). Vastab standardile EN12101-9. Põhitoide: 27–28,5V DC pulsatsioon 600 mw P/P Lisatoide: 20–27V DC Rikkevoolu väljalülitusaeg: vähem kui 1,5 s	
Madalpingedirektiiv	2014/35/EU EN 61558-1:2006 (2nd edition), EN 61558-2-6, EN 61558-2-16 and EN 60335-1:2012 (4th edition)	



Elektriseadmed, lisaseadmed ja pakend tuleb meie keskkonna säästmiseks võtta taaskasutusse!

Ärge utiliseerge elektriseadmeid koos olmejäätmega!

Euroopa elektrijäätmete 2002/96/EÜ suuniste kohaselt tuleb see eraldada ja saata meie keskkonna säästmiseks ringlusse.

Tootja

Actulux A/S
Haandvaerkervej 2
9560 Hadsund
Taani

Tel: +45 98 57 40 90
Faks: +45 96 15 28 00
E-post: info@actulux.com
www.actulux.com